

Tastenbezeichnung und Auffindbarkeit bzw. Benennung in der \*Targa Anleitung

Reihe 1 Menütasten

11 Bestätigen (eine Ebene weiter) \*Nr. 1

12 Aufwärts \*Nr. 2

13 Abwärts \*Nr. 4

14 Beenden (eine Ebene zurück) \*Nr. 5

21 bis 24 Schnellwahltasten \*Nr. 6

31 Lautstärkenverstärkung Hörer \*Nr. 18

32 Mülltonnen- oder Korrekturtaste \*Nr. 17

33 Anrufliste ausgehende Anrufe \*Nr. 7

34 Anrufliste eingehende Anrufe \*Nr. 10

35 auf Anrufbeantworter eingegangene Anrufe wiedergeben/pausieren \*Nr. 8

Ziffernblock-Tasten \*Nr. 16

41 – 43 (1 – 3)

51 – 53 (4 – 6)

61 – 63 (7 – 9)

71 – 73 (Stern/ Null/ Raute)

Rechts neben dem Ziffernblock von oben nach unten:

Telefonbuch \*Nr. 11 (linke Taste)

Anruf aufbauen \*Nr. 12 (rechte Taste)

Lautstärken-Kipptaste (oben lauter, unten leiser) \*Nr. 13

Lautsprechertaste \*Nr. 14

Zusatzfunktion der Zifferntasten:

1= Komma Punkt (9tes Zeichen ist Semikolon)

2= A, B, C

3= D, E, F

4= G, H, I

5= J, K, L

6= M, N, O

7= P, Q, R, S

8= T, U, V

9= W, X, Y, Z

Stern=

0=

Raute=